Компания «Активатор»

Установка для механизированного нанесения гидроизоляционных материалов и финишной шпатлевки

AvS-10-20 / AvS-10-20RA / AvS-10-20I / AvS-10-20RA-N

AvS-10-20RA-DUO

Руководство по эксплуатации



сайт: ***Активатор.рф***

Описание продукта

В соответствии с требованиями рынка и из-за стремительного развития инфраструктуры, и особенно строительной отрасли, архитекторы все больше внимания уделяют деформациям соединений строительных конструкций из-за теплового расширения и сжатия от холода, подъема фундамента, колебаний верхней части высотных зданий, землетрясений, которые вызывают деформацию температурных компенсационных швов зданий.

Установки для механизированного нанесения гидроизоляционных материалов и финишной шпатлевки AvS-10-20, AvS-10-20RA, AvS-10-20I, AvS-10-20RA-N и AvS-10-20RA-DUO лучший выбор для строительной отрасли.

Характеристики

1. Прочная и портативная

Корпус изготовлен из высококачественного материала, 4 колеса на раме обеспечивают мобильность установки.

2. Простота в эксплуатации и ремонте

Распылитель для подачи материалов с размером частиц не более 2 мм. На конце двухканального распылителя установлены специальные форсунки, при прохождении через которые под давлением, происходит превращение жидкости в мелкодисперсную аэрозоль. Благодаря воздушному компрессору, распыляющему материал, покрытие равномерно ложиться на обрабатываемую поверхность.

3. Высокая скорость и эффективность

Скорость до 600 оборотов в минуту, что делает установку более эффективной.

4. Меньше отходов, меньше трудозатрат.

Контейнер для материала в виде бункера, дрель, регулируемый и высокий вращающий момент, соответствующий для одного используемого привода, меньше отходов и трудозатрат.

Стандартное оборудование

№	Наименование	КОЛИЧЕСТВО				
		AvS-10-20	**AvS-10-20RA**	**AvS-10-20I**	**AvS-10-20RA-N**	**AvS-10-20RA-DUO**
1	Электропривод	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1шт
2	Пистолет-распылитель	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1шт
3	Загрузочный бункер	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1шт
4	Обратный патрубок	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1шт
5	Воздушный шланг 5 м	1 шт	1 шт	-	-	1шт
6	Воздушный шланг 10 м	-	-	-	1 шт	-
7	Шнековый насос	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	-
8	Высоконапорный шланг 10 м	-	-	-	1 шт	-
9	Высоконапорный шланг 5 м	1 шт	1 шт	1 шт	-	1шт
10	Пульт дистанционного управления	1	-	-	-	-
11	Сопло для распыления	3 шт	3 шт	1 шт	3 шт	3шт
12	Воздушный компрессор	1 шт	1 шт	-	1 шт	2 шт
13	Блок дистанционного управления	1 шт	1 шт	-	1 шт	-

1. Электродрель



12. Фиксатор

2. Пистолет-распылитель

11. Блок дистанционного управления

3. Загрузочный бункер

4. Обратный патрубок

5. Воздушный шланг

10. Воздушный компрессор

6. Шнековый насос

7. Высоконапорный шланг

11. Сопло для распыления

13. Блок дистанционного управления

Параметры штукатурной установки

Наименование	AvS-10-20	AvS-10-20RA	AvS-10-20l	AvS-10-20RA-N	AvS-10-20RA-DUO
Вес без упаковки / с упаковкой	36 / 54 кг	36 / 54 кг	25 / 35 кг	32 / 40 кг	60/62 кг
Напряжение питания	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Мощность привода	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт	800 Вт	1800 Вт
Мощность компрессора	1280 Вт	1380 Вт	-	1380 Вт	1400 Вт
Теоретический расход	1-10 л/мин	1-10 л/мин	1-10 л/мин	1-10 л/мин	1-10 л/мин
Фракция материала:	Не более 2 мм	Не более 2 мм	Не более 2 мм	Не более 2 мм	Не более 2 мм
Скорость вращения	0-600 об/мин	0-600 об/мин	0-600 об/мин	0-600 об/мин	0-600 об/мин
Давление	20 бар	20 бар	20 бар	20 бар	20 бар
Вместимость емкости для материала	25 л	25 л	25 л	25 л	25 л
Размер упаковки (см)	88*51*93 см	88*51*93 см	60*50*92 см	81*47*91 см	82*60*81 см

Область применения и подходящие материалы

1. Герметизация и предотвращение утечек: подходит для устранения утечек из температурных деформационных швов / компенсационных швов, утечек через осадочные швы, утечек в метро, туннелях, шахтах, дамбах и в других проектах, требующих устойчивости к утечкам и герметизации.

2. Укрепление конструкций: подходит для заполнения террасных пустот, устранения трещин, укрепления мостов и других проектов по укреплению конструкций.

3. Проекты распыления водонепроницаемости: подходит для внутреннего и наружного распыления, распыления цементного раствора, сухого порошкового раствора, шпатлевки, гидроизоляционного материала и защитного водонепроницаемого покрытия, нанесения покрытий на потолок, стены, для нанесения покрытий/окрашивания распылением, распыления в саду, нанесения рельефного покрытия, нанесения декоративных покрытий, эмульсионной краски, имитирующей камень краски, нанесения покрытий на резьбу по дереву и

скульптуры, нанесения звукопоглощающего покрытия и других проектов по распылению.

Используемые материалы

1. Цементный раствор

2. Шпатлевка

3. Эмульсионная краска

4. Гидроизоляционные материалы

Инструкции по распылению

Внимание важно!!! Не запускать установку без воды или материала и не допускать полное опустошение загрузочного бункера в процессе работы. Это может привести к поломке шнекового насоса и двигателя установки.

1. Налейте немного чистой воды в бочку с материалом перед запуском, затем отрегулируйте скорость вращения, она должна быть средневысокой, чтобы увлажнить шланг. Подождите немного, а затем слейте чистую воду.

2. Налейте материал (заранее перемешанный до однородного состояния) в бочку с материалом, затем зафиксируйте шланг и плотно соедините с устройством для нагнетания и распыления цементного раствора.

3. Перед началом распыления давление воздушного компрессора должно дойти до 8 кг (соответствующий воздушный компрессор должен быть 0,26-0,36 м3), а затем зафиксируйте распыляющую форсунку.

4. Включите установку, направьте распыляющую форсунку в бочку с материалом, а затем отрегулируйте давление воздушного компрессора и скорость вращения устройства для нагнетания цементного раствора, чтобы получить необходимое пятно распыления. Затем выключите устройство для нагнетания цементного раствора и оставьте воздушный компрессор включенным.

5. После регулировки пятна распыления направьте распыляющую форсунку на обрабатываемую поверхность.

6. Во время работы шланг заполнен материалом, поэтому не стоит оставлять устройство для нагнетания цементного раствора выключенным в течение продолжительного времени. В случае нарушения энергоснабжения, шланг следует немедленно снять.

7. Если давление в шланге очень высокое, прикройте шланг тряпкой перед тем, как снять его, чтобы защитить глаза.

8. Если Вам не удалось запустить устройство для нагнетания цементного раствора, пожалуйста, проверьте электродрель, чтобы убедиться, что она не перегорела. Если электродрель перегорела, замените ее на новую.

9. При промывке устройства для нагнетания цементного раствора водой, следите за тем, чтобы вода не попала в электродрель или электрическую коробку управления, это может привести к их повреждению.

10. После завершения работы очистите бочку с материалом, шланг, распыляющую форсунку и соединение.

11. Нагнетательный насос (героторная пара) может износиться после использования в течение долгого времени. Изношенный нагнетательный насос следует заменить на новый.

12. Если установка не работает при включенной электродрели, распыляющая форсунка заблокирована. Выключите устройство для нагнетания цементного раствора и очистите распыляющую форсунку.

Инструкции по нанесению цементного раствора

1. Убедитесь, что выключатель электродрели находится в положении ВЫКЛ. Новый нагнетательный насос следует смазать перед применением. Корпус и аксессуары следует очищать салфеткой, смоченной смазочным материалом. Залейте цемент в бак с материалом. Переведите выключатель в положение ВКЛ, направьте инжектор в пустое ведро. Переведите выключатель источника питания в положение ВЫКЛ. Удалите смазочный материал из шланга, дождитесь, пока из шланга не пойдет материал. Отключите питание, а затем переключатель.

2. Проверьте, где находится температурный компенсационный шов. Просверлите отверстия в шве диаметром примерно 16 мм, расстояния между отверстиями примерно 50-100 см.

3. Поместите нагнетатель цементного раствора в отверстие и плотно прижмите.

4. Соедините распыляющую форсунку с нагнетателем и хорошо закрепите. Включите переключатель, а затем подачу питания, подавайте цемент (размер частиц должен быть меньше 2 мм) внутрь конструкции, пока он не начнет переливаться, затем перейдите к другому отверстию и заливайте его жидким строительным раствором, пока шов не будет заполнен.

5. После завершения работ немедленно очистите нагнетательный насос с помощью специального очистителя. Налейте очиститель в бак с материалом и прокачайте его через шланг. Поместите инжектор в бак с материалом, включите и выключите, и выключите переключатель несколько раз, чтобы создать давление в шланге. Это облегчит очистку. Через 3 - 5 минут слейте очиститель из насоса в пустое ведро. После этого нанесите смазку, чтобы избежать блокировки шланга остатками материала.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

и правила гарантийного обслуживания.

Пожалуйста, убедитесь в том, что сведения о продаже заполнены четко, правильно и полностью организацией, продающей Вам нашу продукцию.

1. Продукция **AktiSpray** и **AktiBlast**, именуемая далее «оборудование», имеет гарантию на отсутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе оборудования, в течение 6 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты приобретения оборудования, проставленной продающей организацией, именуемой далее «продавец», в данном гарантийном обязательстве.
2. Обязанности по настоящей гарантии исполняются продавцом или уполномоченными организациями, список которых можно получить у продавца.
3. Обязанности по выполнению настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой детали или части, дефект которой проявился в течение гарантийного периода, без оплаты со стороны покупателя, при соблюдении им правил гарантийного обслуживания. Такой ремонт или замена не служат основанием для продления гарантийного срока на оборудование.
4. Указанный выше гарантийный срок не распространяется на отдельные части или детали, указанные в данном гарантийном талоне, или если в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к оборудованию отмечено, что на данные детали или части действует особый гарантийный срок.
5. Настоящая гарантия не может быть применена к оборудованию с дефектами, вызванными механическими, химическими, термическими и иными повреждениями, а также применением не по назначению, не правильным использованием, ненадлежащим содержанием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерзания или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.
6. Гарантия не распространяется на повреждения электродвигателя, вызванные отсутствием, превышением или падением напряжения на одном или более проводников в трехфазной сети (для трехфазных двигателей), а также отличием напряжения в проводнике более чем на 10% от номинального (для однофазных двигателей). Также гарантия на электродвигатели не распространяется при включении агрегата в сеть не имеющей автоматических защитных устройств с соответствующими характеристиками согласно действующим правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
7. В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние механические повреждения.
8. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и части, срок службы которых зависит от условий эксплуатации (и абразивного износа): высоконапорный шланг, распылитель, форсунки, героторные пары и их части, и прочие расходные материалы.
9. Нормальный износ оборудования, вызванный его эксплуатацией с интенсивностью, не соответствующей указанному в инструкции по эксплуатации назначению оборудования, не является гарантийным случаем.
10. Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принадлежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются поставщиком, а также в случае внесения самовольных изменений в конструкцию оборудования или производства самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.
11. Доставка оборудования для проведения гарантийного ремонта, а также выезд специалиста к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.
12. Настоящая гарантия выдается Покупателю, которая приобрела оборудование, и не может быть передана другому лицу или организации.
13. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием людям или имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.
14. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые побочные, косвенные, особые, непрямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных обстоятельств

Гарантийное обслуживание осуществляется в сервисных центрах Компании по адресам:
г. Красноярск, ул. Томская 4с8, телефон: +7 (391) 228-70-22;
г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 58/1, телефон: +7 (383) 383-07-02;
г. Москва, г. Подольск, ул Окружная, 2Бс4, телефон: +7 (495) 150-42-10;
г. Новокузнецк, пр-кт Курако, 53, оф. 307, телефон: +7 (3843) 60-57-37.
г. Воронеж, Московский проспект 109, телефон: +7 (473) 300-36-44.
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6Е, телефон: +7 (812) 317-20-40.

Доставка до сервисного центра Компании осуществляется силами и/или средствами Покупателя за свой собственный счёт. Компания ни при каких условиях не несёт расходы по доставке оборудования от покупателей до своих сервисных центров.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
https://aktivator.su/sc/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Модель	Серийный номер

Название и юридический адрес продающей организации

_____

_____

_____

Продавец (Ф.И.О., подпись)	Дата продажи	Место печати продающей организации

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие на комплектность, работоспособность, отсутствие механических повреждений проверено.
Покупатель (наименование организации, Ф.И.О., подпись):

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в данном документе, отражают последнюю информацию о продукте, доступную на момент публикации. Компания AKTISPRAY сохраняет за собой право вносить Изменения в любое время без уведомления.